

DAIKIN RAUMKLIMAGERÄT

BETRIEBSANLEITUNG

SPLIT-BAUREIHE R32

MODELLE Betriebsanleitung Handgerät Drahtlos Deutsch

- FTXC20CV1B
- FTXC25CV1B
- FTXC35CV1B
- FTXC50CV1B
- FTXC60CV1B
- FTXC71CV1B

Hinweis: Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Erklärung für den Benutzer und können vom tatsächlichen Gerät abweichen. Diese können im Hinblick auf die Entwicklung zukünftiger Produkte ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

WARNUNG Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHTSHINWEIS Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sach- oder Personenschäden führen, die abhängig von den Umständen schwerwiegend sein können.

WARNUNG Das Gerät muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine ständig in Betrieb befindliche Zündquellen gibt (z.B. offene Flamme, ein Befeuchtungsgel oder eine betriebliche Elektroheizung).

WARNUNG Das Gerät muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine ständig in Betrieb befindliche Zündquellen gibt (z.B. offene Flamme, ein Befeuchtungsgel oder eine betriebliche Elektroheizung).

COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO-Betriebsmodus

Den Betrieb starten

- Drücken Sie die **ON**-Taste, um den Gerätebetrieb zu starten.
- Drücken Sie die **TEMP**-Taste, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen.
- Drücken Sie die **ON**-Taste, um den Betrieb der Einheit zu beenden.

Hinweis

| Betriebsmodus | Beschreibung |
|---------------|--|
| COOL | Die Klimaanlage kühlt den Raum, indem sie die Wärme über die Außenheit abgibt. |
| FAN | Die Inneneinheit des Klimageräts wird nur im Lüftbetrieb arbeiten. Die Klimaanlage regelt die Raumfeuchtigkeit, indem sie die Lüfterdrehzahl der Inneneinheit entsprechend anpasst. Aus diesem Grund ist die manuelle Einstellung der Lüfterdrehzahl im DRY-Modus nicht verfügbar. |
| DRY | Das Klimagerät heizt einen Raum auf den Temperatursollwert auf. |
| HEAT | Die Klimaanlage erwärmt oder kühlt einen Raum auf die vorgegebene Temperatur. Sie schaltet bei Bedarf automatisch zwischen Kühlen und Erwärmen um. |
| AUTO | |

Fehlerdiagnose

Wie Sie die Fehlercodediagnose durchführen

- Halten Sie die Taste **cancel** 5 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie **cancel**, um den Fehlercode zu überprüfen.
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis ein langer „Pip“ vom Innengerät zu hören ist.

Wie Sie die Fehlercodediagnose verlassen

- Halten Sie die Taste **cancel** 5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweise

- Ein kurzer „Signalton“ und zwei aufeinander folgende „Signalblitze“ von der Inneneinheit zeigen einen Fehlercode an, der nicht auf eine fehlende Übereinstimmung zurückzuführen ist.
- Ein langer „Pip“ vom Innengerät zeigt einen entsprechenden Fehlercode an.
- Einem Benutzer ist es unterliegt, die Klimaanlage zu reparieren oder zu modifizieren, da jede unsachgemäße Vorgehensweise zu einem elektrischen Schlag oder zu Feuer führen kann.
- Wenden Sie sich im Falle eines Defekts der Klimaanlage an das Wartungspersonal.

VORSICHTSHINWEIS

Beachten Sie, dass eine längere direkte Einwirkung von kalter oder warmer Luft aus der Klimaanlage oder von zu kalter oder zu warmer Luft schädlich für Ihre physische Verfassung und Gesundheit sein kann.

Verwenden Sie das Klimagerät nicht für andere als die dafür vorgesehenen Zwecke. Verwenden Sie das Klimagerät nicht zum Kühlen von Präzisionsinstrumenten, Lebensmittel, Pflanzen, Tieren oder Kunstwerken, da dies die Leistung, Qualität und/oder Langzeitigkeit des betreffenden Objekts beeinträchtigen kann.

Stellen Sie keine Geräte, die offene Flammen erzeugen, an Orten auf, an denen sie dem Luftstrom aus dem Gerät ausgesetzt sind, da dies die Verdrehung des Brenners beeinträchtigen kann.

Verwenden Sie keine Geräte, die offene Flammen erzeugen, an Orten auf, an denen sie dem Luftstrom aus dem Gerät ausgesetzt sind, da dies die Verdrehung des Brenners beeinträchtigen kann.

Verwenden Sie keine Geräte, die offene Flammen erzeugen, an Orten auf, an denen sie dem Luftstrom aus dem Gerät ausgesetzt sind, da dies die Verdrehung des Brenners beeinträchtigen kann.

Anpassen der Luftstromrichtung

So ändern Sie die Richtung des Luftstroms

- Drücken Sie die **ON**-Taste.
- Auf dem LCD wird **ON** angezeigt.
- Drücken Sie die **TEMP**-Taste, um die gewünschte Position einzustellen.

So stellen Sie die Klappe auf die gewünschte Position ein

- Drücken Sie die Taste **ON**, wenn die Klappe die gewünschte Position erreicht hat.

Hinweise

- Verwenden Sie immer die Fernbedienung, um den Schwenkwinkel einzustellen. Jede manuelle Einstellung kann den Mechanismus der Schwenksteuerung beschädigen.
- Die Kühl- und Heizwirkung bei unterschiedlichen Schwenkwinkeln wird durch einen geringeren Luftstrom beeinträchtigt.

Pflege und Reinigung

VORSICHTSHINWEIS

Stellen Sie Sie vor der Reinigung sicher, dass der Betrieb angehalten wird und schalten Sie den Leistungsschalter aus.

Kurzübersicht

Zu reinigende Teile

- Frontblende
- Luftfilter
- Inneneinheit, Außeneinheit und Fernbedienung

Hinweis

Verwenden Sie zum Reinigen keines der folgenden Dinge:

- Wasser heißer als 40°C (104°F)
- Pochem verflüchtigte Flüssigkeiten, wie z.B. Benzol, Benzin und Verdünnern
- Grobe Materialien wie z.B. eine Scheuhabürste

ÜBERSICHT ZUR FERNBEDIENUNG

Anzeige (LCD)

- Anzeige der aktuellen Einstellungen (Diese Abbildung stellt die vollständige Anzeige des LCD-Panels dar, einschließlich der Funktionen, die nur für die entsprechenden Modelle der Fernbedienung gelten).

IR-Signalsender

- Um das Signal zu übertragen, richten Sie den Sender auf das Innengerät. Beachten Sie, dass die Signalübertragung bei einer Blockierung durch ein Hindernis zwischen dem Sender und der Inneneinheit möglicherweise fehlschlägt.

Einsteiltaste für die Temperatur

- Erhöhen / Verringern der Temperatureinstellung.

MODE-Taste

- Zwischen den verfügbaren Betriebsmodi umschalten.

SWING-Taste

- Richten Sie den Luftstrom in Richtung von unten nach oben aus.

POWERFUL-Taste

- Aktivieren / Deaktivieren der POWERFUL-Funktion.

ECONO-Taste

- Aktivieren / Deaktivieren der ECONO-Funktion.

UP & DOWN-Einsteiltaste für die Temperatur

- Umschalten der Einstellungen in den Einstellmodi Reelle Zeituhr (RTC), ON-Zeitgeber und OFF-Zeitgeber.

ECONO-Betriebsmodus

Den ECONO-Betrieb starten

- Drücken Sie die **ECONO**-Taste.
- Auf dem LCD wird **ECONO** angezeigt.

Den ECONO-Betrieb abbrechen

- Drücken Sie die **ECONO**-Taste.

Notizen zum ECONO-Betrieb

- Es wird empfohlen, die Klimaanlage bei Bedarf nach Begrenzung der maximalen Leistungsaufnahme des Klimageräts.
- Durch Drücken von **ON** wird die Einstellung abgebrochen, und **ON** verlischt vom LCD.
- Die Kühl- und Heizwirkung bereits niedrig ist, führt das Umschalten auf ECONO-Betrieb zu keiner weiteren Reduzierung der Leistungsaufnahme.
- Der ECONO-Betrieb wird gestoppt, wenn der POWERFUL-Betrieb aktiviert ist.
- ECONO ist nur in den Betriebsarten COOL, DRY, HEAT und AUTO verfügbar.

Luftfilter

1. Herausziehen der Luftfilter.

2. Sie können die Luftfilter mit Wasser oder mit einem Staubsauger reinigen.

3. Befestigen Sie die Filter in ihrer vorherigen Position, und schließen Sie bedächtig die Frontblende.

VORSICHTSHINWEIS

- Berühren Sie die Aluminiumlamellen nicht mit der bloßen Hand während Sie den Filter ein- oder ausbauen.

Titan-Apatit-Desodorierungsfilter

1. Herausnehmen des Titan-Apatit-Desodorierungsfilters

2. Reinigen oder ersetzen Sie den Titan-Apatit-Desodorierungsfilter.

3. Befestigen Sie die Filter in ihrer vorherigen Position, und schließen Sie die Frontblende.

SLEEP-Betriebsmodus

Den SLEEP-Betrieb starten

- Drücken Sie die **SLEEP**-Taste.
- Auf dem LCD wird **SLEEP** angezeigt.
- Die LED-Anzeigelampen der Einheit werden abgedunkelt.

Den SLEEP-Betrieb abbrechen

- Drücken Sie die **SLEEP**-Taste.

Notizen zum SLEEP-Betrieb

- Durch Drücken von **ON** wird die Einstellung abgebrochen, und **ON** verlischt vom LCD.
- Dieser Betriebsmodus passt die eingestellte Temperatur der Klimaanlage automatisch an, um eine angenehme Schlafumgebung zu bieten.
- SLEEP ist nur in den Betriebsarten COOL und HEAT verfügbar.

TIMER-Betriebsmodus

Wie Sie den OFF TIMER-Betrieb verwenden

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit eingestellt wird (siehe Verfahren zum Einstellen der Uhr in Vorbereitung vor einem Betrieb).
- Drücken Sie die **OFF**-Taste.
- 0:00** wird auf dem LCD angezeigt und **OFF** blinkt.
- Drücken Sie **ON**, um die Einstellung für den Ausschaltzeitgeber einzustellen.
- Wenn Sie die Taste **cancel** oder **ON** gedrückt halten, wird die angezeigte Zeit schnell erhöht oder verringert.
- Drücken Sie die Taste **OFF** erneut.
- 0:00** blinkt nicht mehr, der eingestellte OFF TIMER wird angezeigt.
- Drücken Sie die **cancel**-Taste, um den OFF TIMER abzubrechen.

Wie Sie den ON TIMER-Betrieb verwenden

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit eingestellt wird (siehe Verfahren zum Einstellen der Uhr in Vorbereitung vor einem Betrieb).
- Drücken Sie die **ON**-Taste.
- 0:00** wird auf dem LCD angezeigt und **ON** blinkt.
- Drücken Sie **ON**, um die Einstellung für den Einschaltzeitgeber einzustellen.
- Wenn Sie die Taste **cancel** oder **ON** gedrückt halten, wird die angezeigte Zeit schnell erhöht oder verringert.
- Drücken Sie die Taste **ON** erneut.
- 0:00** blinkt nicht mehr, der eingestellte ON TIMER wird angezeigt.
- Drücken Sie die **cancel**-Taste, um den ON TIMER abzubrechen.

Notizen zur TIMER-Einstellung

- Diese Funktion ermöglicht einen effizienten Betrieb durch Begrenzung der maximalen Leistungsaufnahme des Klimageräts.
- Die Kühl- und Heizwirkung bereits niedrig ist, führt das Umschalten auf ECONO-Betrieb zu keiner weiteren Reduzierung der Leistungsaufnahme.
- Der ECONO-Betrieb wird gestoppt, wenn der POWERFUL-Betrieb aktiviert ist.
- ECONO ist nur in den Betriebsarten COOL, DRY, HEAT und AUTO verfügbar.

Wie Sie die Frontblende öffnen

- Öffnen Sie die Frontblende.
- Frontblende entfernen.
- Frontblende befestigen.

VORSICHTSHINWEIS

- Berühren Sie nicht die Metallteile der Inneneinheit. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Unterstützen Sie beim Entfernen oder Anbringen der Frontblende die Frontblende mit der Hand, damit sie nicht herunterfällt.
- Verwenden Sie für die Reinigung kein Wasser, das heißer als 40°C ist; weder Benzol, Benzin, Verdünnern noch andere flüchtige Öle, Poliermittel, Scheibengläser oder sonstige Handreinigungsmittel.
- Vermeiden Sie sich nach der Reinigung, dass die Frontblende sorgfältig befestigt ist.

Sollte die Einheit für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden

Berühren Sie die Einheit für 2 Stunden mit der folgenden Einstellung:

Betriebsart: Kühlen
Temperatur: 30°C/86°F

Netzstecker entfernen. Sollten Sie für Ihr Gerät einen unabhängigen Stromkreis verwenden, müssen Sie diesen Stromkreis unterbrechen. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

Vorbereitung vor dem Betrieb

Zubehör

Das folgende Zubehör wurde einbezogen.

| | | |
|--------------------|----------|------------------------------|
| Trockenbauschraube | Batterie | Halter für die Fernbedienung |
| 2 | 2 | 1 |

Einlegen der Batterien

- Schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten, um sie abzunehmen.
- Legen Sie zwei Trockenbatterien (LR03-AAA) ein.
- Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Entsorgungsanforderungen

Die mit der Fernbedienung bereitgestellten Batterien sind mit einem chemischen Symbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass die Batterien nicht unter den unsortierten Hausmüll gemischt werden dürfen. Sollte ein chemisches Symbol unter dem Symbol abgedruckt sein, bedeutet dieses chemische Symbol, dass die Batterie Schwermetalle oberhalb einer bestimmten Konzentration enthält. Mögliche chemische Symbole sind:

- Li (Li-Ionen)

Verbrauchte Batterien müssen in einer spezialisierten Entsorgungseinrichtung für eine Wiederverwertung behandelt werden. Durch die richtige Entsorgung tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Behörde für weitere Informationen.