

Bitte beachten



! ACHTUNG !

Nachkühlung

Während des Betriebes darf das Gerät nicht durch entfernen des Netzstecker stromlos geschaltet werden!

Der mobile Luftentfeuchter vom Typ REMKO ASF 100 verwendet im Betrieb eine elektrische Heizung. Die Abwärme wird über einen Ventilator abgeführt. Ohne die erforderliche Nachkühlung kann das Gerät durch Stauwärme beschädigt werden!

Aus diesem Grund darf das Gerät vor Ablauf der Nachkühlphase nicht vom Stromnetz getrennt werden (siehe Betriebsanleitung Seite 5 + 9).