

Kombinationsmöglichkeiten

Außengerät	Ein Gerät		Zwei Geräte		Drei Geräte		Vier Geräte		
GWHD(18) NK3D0		9 12 18					9+9 9+12 -		
Außengerät	Ein Gerät	Zwei Geräte		Drei Geräte		Vier Geräte			
GWHD(24) NK3E0	- - -	9+9 9+12 9+18	12+12 12+18 18+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18	9+12+12 9+12+18 9+18+18	12+12+12 12+12+18 12+18+18	9+9+9+9 9+9+12+12 9+12+12+12	9+9+9+12 9+9+12+18 9+12+12+18	9+9+9+18 9+9+18+18 9+12+18+18
Außengerät	Ein Gerät	Zwei Geräte		Drei Geräte			Vier Geräte		
GWHD(28) NK3B0	- - - -	9+9 9+12 9+18	12+12 12+18 18+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18	9+12+12 9+12+18 9+18+18	12+12+12 12+12+18 12+18+18	9+9+9+9 9+9+12+12 9+12+12+12	9+9+9+12 9+9+12+18 9+12+12+18	9+9+9+18 9+9+18+18 9+12+18+18
Außengerät	Ein Gerät	Zwei Geräte		Drei Geräte			Vier Geräte		
GWHD(36) NK3A0	9 12 18 - - -	9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18	12+24 18+18 18+24 24+24 -	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18	9+12+24 9+18+18 9+18+24 9+24+24 12+12+12 -	12+12+18 12+12+24 12+18+18 12+18+24 18+18+18 -	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+12+18	9+9+12+24 9+9+18+18 9+12+12+12 9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+12+18	
Außengerät	Ein Gerät	Zwei Geräte	Drei Geräte		Vier Geräte		Fünf Geräte		
GWHD(42) NK3A0	9 12 18 24 - - - - - - -	9+9 9+12 9+18 9+24 12+12 12+18 12+24 18+18 18+24 24+24 -	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+18+18 9+18+24 9+24+24 12+12+12	12+12+18 12+12+24 12+18+18 12+18+24 12+24+24 18+18+18 18+18+24 -	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+24 9+9+18+18 9+9+18+24 9+9+24+24 9+12+12+12	9+12+12+18 9+12+12+24 9+12+18+18 9+12+18+24 12+12+12+12 12+12+12+18 12+12+12+24 12+12+18+18 -	9+9+9+9+9 9+9+9+9+12 9+9+9+9+18 9+9+9+9+24 9+9+9+12+12 9+9+9+12+18 9+9+9+12+24 9+9+9+18+18 9+9+9+18+18 -		